

自動計測器(トランスポンダー)取り付け位置

1. 位置・向き


下記に掲載しております、写真の場所を参考にトランスポンダーの取り付けをお願い致します。

- <注意> *ボディの外側には、絶対に取り付けしないで下さい。
 *トランスポンダーは精密機器です。直接衝撃の加わらない所に取り付けて下さい。
 *路面から高さ60cm以上ある位置への取り付けは行わないで下さい。
 *トランスポンダーは、下図の様に磁波を放射していますので、計測器本体を斜めや横にして取り付けしないで下さい。

2. 取り付け方法

両面テープ・ガムテープ等を使用して、取り付けして下さい。

●発信機を取り付ける場所<例>




トランスポンダーが衝撃により本来の場所から、ズレたり脱落しない様にしっかり固定して下さい!!

*写真は、計測器の取り付け位置を参考として紹介しております。車種によっては、写真の位置に取り付けられていても感知しない場合がありますので、その際には、係員が適切な位置に変更をさせて頂く事がございます。恐れ入りますが、その際には取り付け位置変更にご協力頂ける様をお願い致します。

●発信機を取り付ける向き<例>


磁力の方向 ●●●→




- クラッシュ・火災等によるトランスポンダーの破損や紛失した場合は、実費(5万円)をお支払い頂きます。
- 主催者から予め指定されております時間・場所に、速やかにご返却下さい。

ゼッケンナンバー取り付け位置

ゼッケンは、進行方向右側の位置に貼る様にお願いします。




<良い例>



<悪い例>

ゼッケンナンバーは傾斜した所に貼らないでね!!



ゼッケンは決められた位置に貼ってね!!

